

STREAM AC 5000: Standort und Pflege

Betriebs- und Pflegehinweise für jedes der beiden Hauptgeräte, abgeleitet aus der aktuellen deutschen EcoFlow-Anleitung.

Aufstellort

Trocken, gut belüftet und vor direkter Sonne, Regen und Schnee geschützt aufstellen. Lüftungsöffnungen freihalten und den Installationsbereich für Kinder und Haustiere unzugänglich halten.

Die Installationsanleitung zeigt mindestens 30 mm Wandabstand sowie 20 mm seitlichen Abstand. Für guten WLAN-Empfang empfiehlt die Onlineanleitung links mindestens 15 cm Freiraum und die Ausrichtung der oberen linken Frontseite zum Router.

Die Schutzart IP65 gilt laut Hersteller nur bei geschlossener Schutzabdeckung des AC-Ausgangs. Bei Nutzung des Ausgangs sind Steckverbindung und Umgebung vor Staub und Wasser zu schützen.

Temperatur und Lagerung

Betrieb: -20 bis +55 Grad Celsius. Lagerung: -30 bis +60 Grad Celsius; EcoFlow empfiehlt etwa 25 Grad Celsius als optimale Lagerbedingung.

Bei längerer Lagerung alle drei Monate vollständig laden und anschließend auf 60 Prozent entladen. Eine Lagerung über mehr als sechs Monate ohne Nutzung oder Ladung widerspricht der Herstellervorgabe.

Reinigung und Kontrolle

Vor der Reinigung ausschalten und alle Kabel trennen. Die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen; keine Flüssigkeit aufspritzen und das Gerät nicht öffnen.

Kabel und Anschlüsse mindestens alle sechs Monate auf Schäden prüfen. Bei ungewöhnlicher Wärme, Geruch oder Geräuschen die Nutzung einstellen und den Kundendienst kontaktieren.

Quellen und Stand

EcoFlow STREAM 5000 / AC 5000 Benutzerhandbuch, deutsche Onlinefassung; geprüft am 27.09.2026.

https://manuals.ecoflow.com/product/stream-3000-5000-ac-5000?lang=de_DE

Stand: 27.09.2026. Redaktion: Mini Power. Ergänzende Produktinformation; keine Herstelleranleitung, Zertifizierung oder Garantieerklärung. Die aktuelle Originalanleitung bleibt für Installation und Betrieb maßgeblich.