MINI POWER PRODUKTINFORMATION

Sicherheitshinweise

Anker SOLIX AE1033Z1-84

Von Mini Power aus Herstellerinformationen zusammengestellt. Kein Herstellerzertifikat und keine zusätzliche Garantie.

Systemgrenzen zuerst prüfen

Die Eingangsspannung der Solarbank 4 Pro darf in dieser Anwendung 60 V nicht überschreiten. Die Stromgrenzen des Geräts gelten unabhängig von der höheren Kabelbelastbarkeit.

Parallelschaltung und Polarität

Die Adapter führen drei geeignete Module parallel zusammen. Keine Reihenschaltung verwenden. Plus und Minus vor der Verbindung anhand der Herstellerunterlagen eindeutig zuordnen.

Sicherungen und Steckverbindungen

Die Sicherungen dienen laut Anker dem Schutz bei entsprechender Fehlverdrahtung. Sie ersetzen keine fachgerechte Planung. PV-Stecker mit geeignetem Entriegelungswerkzeug lösen, nicht mit Gewalt.

Vor Inbetriebnahme

Die aktuelle Solarbank-Anleitung lesen. Bei unklarer elektrischer Auslegung eine qualifizierte Elektrofachkraft hinzuziehen. Dieses Blatt enthält keine vollständige Montage- oder Reparaturanleitung.

Quellen und Gültigkeit

Anker SOLIX Herstellerseite

Anker SOLIX Herstellerquelle 2

Anker SOLIX Herstellerquelle 3

Geprüft am 11.10.2026. Für Auslegung und Montage gilt die aktuelle Anleitung des jeweiligen Anker SOLIX Systems.