





1 What's in the Box | Lieferumfang | Contenido de la caja



Anker SOLIX S2000
Portable Power Station





AC Charging Cable
AC-Ladekabel
Cable de carga de CA




Documents
Dokumente
Documentos

3 Powering On/Off | Ein- / Ausschalten | Encendido y apagado




2 Product Overview | Produktübersicht | Descripción general del producto



- 1 USB-C Port
USB-C-Anschluss
Puerto USB-C
- 2 USB-A Port
USB-A-Anschluss
Puerto USB-A
- 3 AC Output Button
AC-Ausgangstaste
Botón de salida de CA
- 4 LCD Screen
LCD-Bildschirm
Pantalla LCD
- 5 AC Output Port
AC-Ausgangsport
Puerto de salida de CA
- 6 XT60i Input Port
XT60i-Eingangsanschluss
Puerto de entrada XT60i
- 7 Reset Hole
Reset-Loch
Orificio de reinicio
- 8 Main Power Button
Hauptnetzschalter
Botón de encendido principal
- 9 AC Output Port
AC-Ausgangsport
Puerto de salida de CA
- 10 AC Input Port
AC-Eingangsanschluss
Puerto de entrada de CA

4 Recharging the Power Station | Aufladen der Powerstation | Recarga de la estación de energía

AC Recharging (1150W Max by Default) | AC-Aufladung (1150W max. standardmäßig) |
Recarga de CA (1150W máx. por defecto)




UltraFast Recharging Mode: 1600W Max;
Recharge the power station by connecting to a wall outlet with the AC charging cable.

UltraFast-Auflademodus: 1600W Max;
Laden Sie die Powerstation auf, indem Sie sie mit dem AC-Ladekabel an eine Steckdose anschließen.

Modo Recarga ultrarrápida: 1600W máx;
Recargue la estación de energía conectando el cable de carga de CA a una toma de pared.

Solar Panel Recharging (400W Max) | Solarmodul-Aufladung (400W max) | Recarga mediante panel solar (400W máx.)

Recharge the power station by connecting the solar panel to the XT60i input port.
Laden Sie die Powerstation auf, indem Sie das Solarpanel an den XT60i-Eingangsanschluss anschließen.
Recargue la estación de energía conectando el panel solar al puerto de entrada XT60i.






- The solar panels, the PV connector to XT60i charging cable, and the solar panel extension cables need to be purchased separately.
- The figure shows an example of connecting two solar panels.







- Die Solarmodule, das PV-Kabel mit XT60i-Anschluss und die Verlängerungskabel für Solarmodule müssen separat erworben werden.
- Die Abbildung zeigt ein Beispiel für den Anschluss von zwei Solarmodulen.

- Los paneles solares, el cable de carga con conector fotovoltaico a XT60i y los cables alargadores del panel solar deben comprarse por separado.
- En la figura se muestra un ejemplo de conexión de dos paneles solares.

5 Charging Your Devices | Laden Ihrer Geräte | Carga de dispositivos




6 Using the App | Verwendung der App | Uso de la aplicación



1 Contenu de la boîte | Contenuto della confezione | อุปกรณ์ภายในกล่อง



Anker SOLIX S2000
Portable Power Station




Câble de charge CA
Cavo di ricarica CA
สายชาร์จ AC




Documents
Documenti
เอกสาร

3 Mise sous tension / hors tension | Accensione / Spegnimento | การเปิด/ปิดเครื่อง




2 Aperçu du produit | Panoramica del prodotto | ภาพรวมผลิตภัณฑ์



- 1 Port USB-C
Porta USB-C
พอร์ต USB-C
- 2 Port USB-A
Porta USB-A
พอร์ต USB-A
- 3 Bouton de sortie CA
Pulsante di uscita CA
ปุ่มเอาต์พุต AC
- 4 Écran LCD
Schermo LCD
หน้าจอ LCD
- 5 Port de sortie CA
Porta di uscita CA
พอร์ตเอาต์พุต AC
- 6 Port d'entrée XT60i
Porta di ingresso XT60i
พอร์ตอินพุต XT60i
- 7 Trou de réinitialisation
Foro di reset
รูสำหรับรีเซ็ต
- 8 Bouton d'alimentation principal
Pulsante di accensione principale
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องหลัก
- 9 Port de sortie CA
Porta di uscita CA
พอร์ตเอาต์พุต AC
- 10 Port d'entrée CA
Porta di ingresso CA
พอร์ตอินพุต AC

4 Recharge de la station d'alimentation | Ricarica della stazione di energia | การรีชาร์จเครื่องสำรองไฟ

Recharge CA (1150W max par défaut) | Ricarica CA (1150W max di default) |
การรีชาร์จผ่านไฟ AC (สูงสุด 1150 วัตต์ตามค่าเริ่มต้น)




Mode de recharge ultra-rapide : 1600W max;
Rechargez la station d'alimentation en la connectant
à une prise murale à l'aide du câble de charge CA.

Modalità di Ricarica UltraRapida: 1600W Max;
Ricarica la stazione di alimentazione collegandola a
una presa a muro con il cavo di ricarica CA.

โหมดรีชาร์จเร็วพิเศษ: สูงสุด 1600 วัตต์;
รีชาร์จเครื่องสำรองไฟโดยเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ผนังด้วยสายชาร์จ AC.

Recharge par panneau solaire (400W max) | Ricarica pannello solare (400W Max) | การรีชาร์จผ่านแผงโซลาร์เซลล์ (สูงสุด 400 วัตต์)

Rechargez la station d'alimentation en connectant le panneau solaire au port d'entrée XT60i.
Ricarica la stazione di alimentazione collegando il pannello solare alla porta di ingresso XT60i.
รีชาร์จเครื่องสำรองไฟโดยเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับพอร์ตอินพุต XT60i.






- Les panneaux solaires, le connecteur PV au câble de charge XT60i et les rallonges pour panneaux solaires doivent être achetés séparément.
- La figure montre un exemple de connexion de deux panneaux solaires.

- I pannelli solari, il cavo di ricarica con connettore PV a XT60i e i cavi di prolunga per i pannelli solari vanno acquistati separatamente.
- La figura mostra un esempio di collegamento di due pannelli solari.

- แผงโซลาร์เซลล์ สายชาร์จหัวต่อ PV เป็น XT60i และสายพ่วงแผงโซลาร์เซลล์ ต้องซื้อแยกต่างหาก.
- ภาพประกอบแสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์จำนวนสองแผง.

5 Charge de vos appareils | Carica i tuoi dispositivi | การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ



6 Utilisation de l'application | Utilizzo dell'app | การใช้งานผ่านแอป

