

HiBox-63T-G3: Betrieb und Übergabe

Checkliste für die dokumentierte Übergabe des vollständigen Systems.

Mini Power Produktinformation. Redaktionelle Ergänzung auf Basis der unten genannten Quellen; kein Herstellerdatenblatt, Zertifikat oder Garantieversprechen.

Systemstand festhalten

Modell und Seriennummer der HiBox, die angeschlossenen HiOne-Wechselrichter und Batteriemodule sowie die Firmwarestände dokumentieren. Der Schaltplan sollte die Netz- und Backup-Pfade, die geplante Smart-Port-Funktion und die vorgesehenen Lasten nachvollziehbar zeigen.

Funktion bei der Inbetriebnahme prüfen

Der Fachbetrieb prüft die Kommunikation, die gewählten Betriebsarten und das abgestimmte Ersatzstromkonzept. Funktionstests dürfen nur unter den vom Hersteller vorgegebenen Bedingungen erfolgen. Eine erfolgreiche Online-Anzeige allein belegt noch keine sichere Versorgung der vorgesehenen Backup-Lasten.

Anschlusswert und verfügbare Leistung

Die Angabe 63 A ist eine Anschlussgrenze. Die tatsächlich verfügbare Leistung hängt von Wechselrichter, Batterie, Ladezustand, Temperatur und Lasten ab. Zusätzliche große Verbraucher oder neue Anlagenkomponenten erfordern deshalb einen erneuten Abgleich mit dem Systemplan.

Störungen und spätere Änderungen

Bei einer Störung Anzeige, Fehlercode, Zeitpunkt und betroffene Verbraucher dokumentieren. Arbeiten im Gehäuse und Änderungen der Verdrahtung übernimmt der Fachbetrieb. Die Originalanleitung bestimmt die Abschalt- und Wiedereinbetriebnahmefolge. Dieses Blatt enthält weder eine Garantieverweiterung noch eine Zusage für bestimmte Umschaltzeiten.

Quellen und Geltungsbereich

Hoymiles HiBox-63T-G3 Produktseite: <https://www.hoymiles.com/products/hibox-63t-g3.html>

Hoymiles HiBox-63T-G3 Installationsleitfaden: <https://w3oss.hoymiles.com/uploadfile/1/202606/5622410ff7.pdf>