MINI POWER PRODUKTINFORMATION

Systemplanung vor der Bestellung

Zendure PowerHub 3P / ZDC2506-3

Von Mini Power aus Herstellerinformationen zusammengestellt. Kein Herstellerzertifikat und keine zusätzliche Garantie.

Passende Netzform

Die 3P-Ausführung verwendet L1+L2+L3/N+PE. Die 63-A-Angabe gilt je Phase bis +30 °C. Die Lastverteilung muss phasenbezogen geplant werden.

Anschlüsse getrennt bewerten

Die Schuko-Anschlussgrenze beträgt 16 A je Phase. Die INV-Leitungsschutzschalter sind jeweils mit 40 A angegeben; das Handbuch nennt insgesamt höchstens 40 A × 3.

Systemunterlagen für den Fachbetrieb

Typ und Anzahl der Energiespeicher bzw. Wechselrichter, Netzform, Stromlaufplan, geplante Verbraucher und Kommunikationsleitungen erfassen. Eine vorhandene RS485-, DI- oder DO-Schnittstelle ist allein kein Nachweis der Systemkompatibilität.

Energiezentrale ist kein Speicher

Das Produkt organisiert Anschlüsse, Umschaltung und Energiemanagement. Aus der Lieferung des PowerHub allein folgt keine nutzbare Batteriekapazität. Separate Energiespeicher und deren Freigaben anhand des aktuellen Herstellerhandbuchs prüfen.

Quellen und Gültigkeit

Herstellerquelle 1 (cdn.shopify.com)

Herstellerquelle 2 (www.zendure.de)

Quellen geprüft am 11.10.2026. Für Montage und Betrieb gilt die aktuelle Originalanleitung des konkreten Geräts.